Pompes immerges/relevage
Manuel d'instructions

French

Cher client:

Merci d'avoir acheté ce produit· Comme les autres produits, a été développé avec la dernière technologie et fabriqué avec les meilleurs composants électriques et électroniques·

Lisez attentivement ce manuel avant de la mise en route·

Je vous remercie!

Teneur

Chapitre 1 Caractéristiques

Chapitre 2 Limitations

Chapitre 3 Installation

Chapitre 4 Connexions électriques

Chapitre 5 Mise en service

Chapitre 6 Maintenance et dépannage

Chapitre 7 Garantie

Avertissements pour la sécurité des personnes et des objets·

Suivez attentivement les instructions marquées avec ces symboles·

Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes ayant une déficience physique, sensorielle ou mentale, ou le manque d'expérience et de connaissance, sauf si elles sont supervisées par une personne responsable de leur sécurité·

Empêcher les enfants de jouer ou de manipulation de ce produit·

DANGER Risque d'electrocution — Le non respect de cette prescription comporte un risque d'électrocution

ATTENTION — Le non respect de cette prescription comporte un risque de dommages pour la pompe ou l'installation. Le non respect de cette prescription comporte un risque de lésion pour les personnes et de dommage pour les choses.

Chapitre 1 Caractéristiques

ATTENTION: Lisez attentivement ce manuel avant d'installer la pompe·

Conservez ce manuel· Dans le cas d'un problème avant de contacter service après-vente, s'il vous plaît vérifier que la pompe est correctement installé et vérifié la liste des causes et solutions possibles·

Chaque pompe a été soigneusement contrôlée et emballé au cours du processus de fabrication·

Après l'achat de la pompe, vérifier que n'a pas été endommagé pendant le transport· Si la pompe est endommagée, en informer immédiatement le distributeur dans les huit jours à compter de la date d'achat·

S

Chapitre 2 Limitations

Ces pompes submersibles sont conçues pour le pompage de l'eau propre ou d'eau sale, comme indiqué dans la plaque de caractéristiques·

Service continu
Moteur lubrifié par huile

ATTENTION — La pompe ne peut pas être utilisée pour les liquides inflammables, explosifs ou dangereux.

ATTENTION — Assurez-vous que la pompe ne sera jamais fonctionner à sec.

(*) Les spécifications listées ci-dessous correspondent à la configuration avec la sortie libre et sans réductions.

DANGER Risque d'electrocution — Pendant l'installation, assurez-vous que la pompe n'est pas raccordé au réseau. Les pompes de cette série ne peut pas être utilisé dans un nettoyage de la piscine et la maintenance.

DANGER — Pour éviter toute blessure aux personnes, évitez de placer vos mains sur l'entrée de la pompe si elle est connectée au réseau.

Chapitre 3 Installation

Évitez d'utiliser le câble pour soulever ou transporter la pompe·

Utilisation d'un câble d'acier inoxydable ou en nylon apte à supporter le poids, pour immerger la pompe·

Dispose de deux emplacements pour l'ancrage de la tête de pompe·

Nous recommandons de régler le câble d'alimentation dans le tuyau de sortie avec des brides en plastique chaque 3 m de longueur s'il est utilisé tuyau rigide·

Il est également conseillé d'installer la pompe avec interrupteur à flotteur pour eviter le travail sans eau et d'un manomètre pour vérifier la pression pendant le fonctionnement·

Installer la pompe au moins 20 cm au-dessus du fond du puits pour éviter l'aspiration de sable respiration, boue, etc

Installer le tuyau d'évacuation avec un diamètre égal ou supérieur à la sortie de la pompe·

Lorsque la pompe est installée dans des installations fixes, la prise d'alimentation doit être clairement visible et facilement accessible·

ATTENTION!

Le tuyau de sortie doit être fixé avec le plus grand soin· Assurez-vous que toutes les connexions sont hermétiquement fermées· Évitez d'appliquer une force excessive lors du serrage des raccords et autres composants· Utilisez du ruban Téflon pour sceller complètement toutes les discussions·

Chapitre 4 Raccordement électrique

ATTENTION — Vérifiez que la tension d'alimentation et la fréquence sont celles qui sont indiquées sur la plaque signalétique de la pompe.

DANGER
Risque
d'electrocution

L'installateur doit s'assurer que le système électrique est mise à la terre conformément à la législation actuelle.

DANGER
Risque
d'electrocution

Assurez-vous que le système électrique a un dispositif de protection à courant résiduel ne dépassant pas 30 mA.

Protection contre les surcharges
Les pompes ont une protection thermique. La pompe s'arrête en cas de surcharge.
Le moteur redémarre automatiquement après qu'il a refroidi la protecteur thermique.
Par conséquent, la pompe ne nécessite pas de protections externes.
Lorsque vous utilisez une rallonge, elle doit être de la même section que le câble de la pompe. La fiche et les branchements doivent être protégés contre les projections d'eau. Contactez un électricien qualifié.

Chapitre 5 Mise en service

ATTENTION

Utilisez la pompe, dans la courbe représentée dans la plaque.

ATTENTION

Ne jamais utiliser la pompe sans eau, pour éviter d'endommager la garniture mécanique et la partie hydraulique.

ATTENTION

Ne pas utiliser la pompe avec la sortie complètement fermée.

Instructions de démarrage

Branchez le tuyau 1 "à la sortie de la pompe avant de commencer.

Les connexions doivent être parfaitement étanches.

Avant d'utiliser la pompe, il faut toujours inspecter visuellement (câble d'alimentation en particulier et la fiche). Ne pas utiliser la pompe avec un câble endommagé.

Si la pompe est endommagée, contactez avec le service après vente.

Ne pas déplacer la pompe avec le câble ou utiliser le câble pour débrancher la fiche de la prise. Protéger la fiche et le câble d'arêtes vives, de la chaleur, l'huile, etc.

Maintenance et dépannage

DANGER
Risque
d'electrocution

Assurez-vous que la pompe est déconnectée de l'alimentation avant d'effectuer toute opération de maintenance.

DANGER
Risque
d'electrocution

Le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou son service après vente.

Normalement, les pompes ne nécessitent aucun entretien.

Parfois, il peut être nécessaire de nettoyer les composants hydrauliques ou du filtre

Lorsque vous n'utilisez pas la pompe pour une longue période de temps (un an), il est conseillé de le vider complètement, rincer à l'eau propre et entreposer dans un endroit sec où il est protégé du gel.

Nettoyer le filtre si:

- Si l'eau pompée complètement n'est pas propre, il peut être nécessaire de nettoyer le filtre avec une brosse métallique pour gratter la saleté de la surface extérieure.

Il peut également être possible de nettoyer l'intérieur du filtre.

Desserrer la vis qui retient le filtre à corps de la pompe électrique et l'enlever.

Gratter la saleté avec une brosse métallique et rincer avec de l'eau propre.

Si ce qui précède ne suffit pas, contactez un technicien qualifié.

problème	Posible causa	solution
1) La pompe ne fournit pas de l'eau et le moteur ne fonctionne pas	1) Pas de courant	1)Vérifiez qu'il existe de tension et que la fiche est correctement insérée.
	2) La protection thermique a déchanché.	2)Déterminer la cause du problème et réarmer le disjoncteur, ou attendre le refroidissement du protecteur thermique
	3) Condensateur défectueux	3)Contactez le service après vente
	4) Arbre pompe bloqué	4)Vérifier la cause et débloquer la pompe.
2) Le moteur tourne mais la pompe ne délivre pas de l'eau	1) Mauvais sens de rotation.	1) Inverser deux phases dans le panneau de contrôle (versions triphasées seulement
	2) Entrada de aire a través de la aspiración.	**2) Vérifier que:-**Toutes les connexions sont scellées.
	3) D'entrée d'air par aspiration.	**3)** Le niveau du liquide ne tombe pas en dessous de l'aspiration de la pompe.
	4)Grille d'entrée sale ou bouché.	**4)** Nettoyez la grille.

3) La pompe s'arrête après un court laps de temps en déconnectant la protection thermique.	1) La tension d'entrée ne correspond pas à la plaque signalétique..	1) Vérifier la tension sur le câble d'alimentation de la pompe.
	2) Roue bloquée par solides.	2) Démontez la pompe et nettoyer.
	3) Densite du liquide trop élevée.	3) **Diluer le liquide.**
	4) La température de l'eau est trop chaude.	4) Ne pas faire fonctionner la pompe avec liquide à des températures supérieures à 40 ° C

Si le problème persiste malgré les mesures correctives recommandées, nous vous recommandons de communiquer avec le service après vente.

Chapitre 7 Garantie

Cet équipement a été fabriqué et testé selon les normes de qualité les plus avancées. Le vendeur garantit que le matériel et les produits manufacturés, sont en parfait état, en conformité avec la législation du pays où il a été acheté. Cette garantie est valable à partir de la date d'achat et sous réserve des conditions suivantes:

Au cours de la période de garantie, tous les défauts qui résultent de défauts de matériaux et de la production seront réparé gratuitement. Les plaintes doivent être signalés immédiatement après le défaut est détecté.

Cette garantie est nulle et non avenue si le matériel est endommagé par l'acheteur ou un tiers. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant du traitement ou d'abus, une mauvaise majeure start-up ou de stockage, mauvais câblage ou installation ou de la force majeur ou de tout autre facteur externe. Cette garantie ne couvre pas les composants soumis à une usure normale, tels que roulements, des garnitures mécaniques, joints ou des commutateurs de pression. Toutes les pièces sont fabriquées aux plus hauts standards en utilisant des matériaux de qualité et sont conçus pour durer longtemps. L'usure est, dépend cependant du type d'utilisation, fréquence d'utilisation et d'entretien lourd sont soumis. À la suite des instructions pour l'installation et la maintenance puis définitivement aider à prolonger la durée de vie des pièces d'usure.

Dans le cas de plaintes, nous nous réservons le droit de réparer ou remplacer les pièces défectueuses ou de remplacer le produit. Les pièces remplacées deviennent la propriété du fabricant.

Les réclamations pour dommages ne seront pas acceptées à moins que le dommage résulte d'une négligence grave ou intentionnelle par le fabricant. D'autres droits ne sont pas couverts par la garantie. Le client doit prouver son droit à la garantie de la facture. Le droit à la garantie est applicable dans le pays où vous avez acheté.

Lignes directrices:

1. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, vérifiez d'abord si il ya une autre raison à cela, comme l'interruption de la puissance ou la mauvaise utilisation.

2. Ne pas accepter aucun retour de matériel sans la autorisation, et vous devez inclure ce qui suit:

- La facture

- Description des défauts (une description détaillée fournira une solution rapide)

3. Pour les réparations, ne pas envoyer des pièces autres que la pompe.

Pour toute question relative à la garantie s'il vous plaît communiquer avec le service après vente.

Signification de la poubelle sur roues:

Ne pas jeter les appareils électriques avec les déchets municipaux, d'utiliser les installations de collecte séparée.

Contactez votre mairie pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles.

Si les appareils électriques sont déposés dans les décharges, les substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et les contaminer.